

Bedienungsanleitung

A. Eigenschaften

- 13 Ziffern, Anzeige: Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag, Jahr und Woche
- Täglicher Alarm, stündliche Erinnerung
- Snooze Funktion
- 12 / 24H Format, wählbar Auto-Kalender
- 1/100 Sekunden Chronograph mit Zwischenzeiten
- Count Down
- Doppelzeit (DT)
- EL-Hintergrundbeleuchtung



B. Betriebshandbuch



1. Drücken Sie in einem beliebigen Modus die Taste A und die Hintergrundbeleuchtung leuchtet 3 Sekunden lang auf.

2. Echtzeit

- Zeiteinstellung
 - Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis der Zeiteinstellungsstatus erreicht ist und „Sekunden“ blinkt. Drücken Sie die Taste D auf Null. Drücken Sie die B-Taste, um das Element in der folgenden Reihenfolge auszuwählen



- Drücken Sie die Taste D, um den blinkenden Punkt anzupassen.
- Drücken Sie die C-Taste, um zum Echtzeitmodus zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste B, um die Einstellung „Minute“ auszuwählen. Drücken Sie die Taste D, um den blinkenden Punkt anzupassen. Im Bereich von 00 bis 59 werden sie auf 00 zurückgesetzt und zu den Minuten hinzugefügt. Im Bereich von 00 bis 29 bleiben die Minuten unverändert.
- 12/24-Stunden-Format: Verwenden Sie im Uhrzeitmodus D, um zwischen der 12-Stunden- (12H) und der 24-Stunden-Uhrzeit (24H) umzuschalten.

3. Täglicher Alarm

- Ein- / Ausschalten von Alarm und Signalton
 - Drücken Sie die Taste C, um Alarm und Snooze (SNZ) ein- / auszuschalten. (SNZ)
 - Drücken Sie im Alarmmodus die Taste D und dann C, um den Stundensound ein- / auszuschalten ()
- Alarmeinstellung

Halten Sie die C-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung „Stunde“ auszuwählen. Drücken Sie die Taste B, um die Einstellung „Minute“ auszuwählen. Drücken Sie die Taste D, um den blinkenden Punkt anzupassen
- Wenn der Alarm eingeschaltet ist, blinkt das Alarmsymbol (), sobald die eingestellte Zeit erreicht ist. Nach 10 Sekunden stoppt es automatisch.
- Schlummerfunktion: Der Alarmton ertönt zur voreingestellten Zeit für 10 Sekunden, unabhängig davon, in welchem Modus sich die Uhr befindet. Im Falle eines Schlummeralarms wird der Alarm insgesamt sieben Mal alle fünf Minuten ausgeführt, bis Sie sich umdrehen der Alarm aus. Die Schlummeralarmanzeige ("SNZ") blinkt.

4. Chronograph

- Drücken Sie die Taste , um die Ausführung zu starten / zu stoppen.
- Wenn Sie anhalten, drücken Sie die Taste C auf Null.
- Drücken Sie während des Laufens die C-Taste, um die Zählung aufzuteilen. Drücken Sie dann die Taste D, um die geteilte Zählung zu beenden und die Zählung zu beenden. Drücken Sie beim Verlassen der Split-Zählung die Taste C auf Null.
- Drücken Sie während des Laufens die Taste B, um zum Echtzeitmodus zurückzukehren, und der Modus wird im Hintergrund ausgeführt.

5. Dual Time

- Dual Time Einstellung

Drücken Sie im Echtzeitmodus dreimal die Taste B, um in den Dualzeitmodus zu wechseln. Halten Sie die C-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung „Stunde“ auszuwählen. Drücken Sie die Taste B, um die Einstellung „Minute“ auszuwählen. Drücken Sie die Taste D, um den blinkenden Punkt anzupassen. Drücken Sie die C-Taste erneut, um die Einstellung zu beenden und zum Dual Time-Anzeigemodus zurückzukehren.

6. Timer Modus

- Der Anzeigebereich des Timers beträgt 23 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden.
- Beim Countdown bis 0:00:00 ertönt für ca. 15 Sekunden ein Timer-Alarm. Der Timer wird nach Beendigung des Alarms automatisch auf seinen Startwert zurückgesetzt.
- Timer Zeiteinstellung

Halten Sie die C-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Zeiteinstellungsstatus und das Blinken von „Hour“ (Stunde) zu aktivieren. Drücken Sie die B-Taste, um die Einstellung für „Hour“ (Stunde) oder „Minute“ (Minute) zu bestätigen. Drücken Sie die D-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
- Timer-Betrieb

Drücken Sie die Taste D, um die Zählung zu starten / zu stoppen. Drücken Sie die Taste C, um den Wert zu starten, wenn Sie mit dem Zählen aufhören.