



## A . Funktionen

- 12-stelliges LCD Display, Anzeige von Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Datum und Wochentag
- Wecker und Stundensignal
- Schlummerfunktion
- 12H- oder 24H-Format wählbar
- Chronograph mit 1/100-Sekundenanzeige und Zwischenzeit-Funktion
- Hintergrundbeleuchtung

## B . Bedienungsanleitung



### 1. Aktivierung der Beleuchtung

### 2. Chronograph

- Im Chronograph Modus, Knopf D drücken für Start/Stop
- Nach Stop, Knopf C drücken, um auf Null zu stellen.
- Wird Knopf C während des Stoppens gedrückt, wird die Split-Funktion (Zwischenzeit) aktiviert. Anzeige „SP“ wird angezeigt
- Um die Split-Funktion zu verlassen und für Stop, Knopf D drücken. Knopf C drücken um auf 0 zu stellen.
- Nach Beenden Knopf B drücken um auf die Echtzeitanzeige umzuschalten.

### 3. Wecker/Alarm

- Im Alarm Modus – Einschalten/Ausschalten des Alarms und des Stundensignals  
Drücke Knopf D um den Alarm ( AL ) oder das Stundensignal ( CH ) einzuschalten/auszuschalten
- Alarm Einstellung: Drücke Knopf C um "Stunde" oder "Minute" auszuwählen, drücke Knopf D um die blinkende Anzeige anzupassen. Drücke Knopf C zur Bestätigung, Knopf B um auf die Echtzeitanzeige umzuschalten.
- Schlummerfunktion (Snooze) AN/AUS  
Während des Alarmsignals Knopf C oder D drücken, um das Signal auszuschalten. Dann Knopf B drücken, um die Schlummerfunktion ein- oder auszuschalten. Ist die Schlummerfunktion eingeschaltet, ertönt das Alarmsignal nach 5 Minuten erneut und endet automatisch nach 20 Sekunden.

### 4. Einstellen der Uhrzeit

- Im Uhrzeit Modus, blinkt zunächst die Sekundenanzeige, Knopf D drücken um auf Null zu stellen. Knopf C drücken um der Reihe nach folgende Anzeigen auszuwählen:  
Stunde → Minute → Monat → Datum → Wochentag
- Knopf D drücken, um die jeweils blinkende Anzeige anzupassen.
- Wenn die Einstellung beendet ist, drücke Knopf B um auf die Echtzeitanzeige umzuschalten.
- Beim Einstellen der Stunde, kann die 12H oder 24H Anzeige ausgewählt werden; Anzeige "A" oder "P" ist für die 12H Anzeige und "H" für die 24H Anzeige.

## C. Einstellen der analogen Zeitanzeige

- Sollte sich unter der Krone ein Plastikstopper befinden, bitte vorsichtig entfernen, die Krone dann in Normalposition drücken.
- Zum Stellen der Uhrzeit ziehen Sie die Krone bitte bis zum ersten Klick heraus.
- Der Sekundenanzeiger bleibt dann stehen. Durch Drehen der Krone die richtige Uhrzeit einstellen, die Krone dann wieder in Normalposition drücken.
- Der Sekundenzeiger beginnt dann wieder zu laufen und zeigt damit die korrekte Funktion der Uhr an.

