

# MIYOTA

UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN

MADE IN JAPAN

METAL MOVEMENT

## INSTRUCTION MANUAL FOR MIYOTA WATCH MOVEMENT


CALIBRE NO. JP15 / JP25

MULTIFUNCTION

BATTERY: SR621SW

- A) ANZEIGEN UND TASTEN
- B) EINSTELLEN DES TAGES
- C) EINSTELLEN DES DATUMS
- D) EINSTELLEN DER UHRZEIT
- E) EINSTELLEN DER ZWEITEN ZEITZONE

### A) ANZEIGEN UND TASTEN



### B) EINSTELLEN DES TAGES

1. Ziehen Sie die Krone bis zur 2. Position heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um den Tag einzustellen.
3. Drücken Sie nach dem Einstellen des Tages die Krone in die Ausgangsposition zurück.

### C) EINSTELLEN DES DATUMS

1. Ziehen Sie die Krone bis zur 1. Position heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
3. Nachdem Sie das Datum eingestellt haben, drücken Sie die Krone in die Ausgangsposition zurück.

### D) EINSTELLEN DER ZEIT

1. Ziehen Sie die Krone bis zur 2. Position heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
3. Drücken Sie nach dem Einstellen der Uhrzeit die Krone in die Ausgangsposition zurück.

### E) EINSTELLEN DER ZWEITEN ZEITZONE

Drücken Sie die Taste „A“, um den Dualzeitzeiger in Einheiten von 15 Minuten einzustellen.  
Drücken Sie die Taste „B“, um die Dualzeit in Einheiten von 15 Minuten zurückzusetzen.

\* Die zweite Zeitzone kann durch Drücken der Taste „A“ oder „B“ eingestellt werden.

*These specifications might be changed without prior notice.*

**CITIZEN WATCH CO., LTD.**